


# Ersatzteile 9012 A TT

Spare parts · Pièces de rechange



Pos	HAZET No.	Bezeichnung	Designation	Désignation	
22	9012 ATT-01	Rotor · Inhalt: 22	Rotor · Inhalt: 22	Rotor · Inhalt: 22	1
500	9012 ATT-02/4	Gehäuse · vorne · Inhalt: 1 · 3 · 4 · 5	Gehäuse · vorne · Inhalt: 1 · 3 · 4 · 5	Gehäuse · vorne · Inhalt: 1 · 3 · 4 · 5	4
501	9012 ATT-03/8	Schrauben-Satz · Inhalt: 2 (4x); 31 (4x)	Schrauben-Satz · Inhalt: 2 (4x); 31 (4x)	Schrauben-Satz · Inhalt: 2 (4x); 31 (4x)	8
502	9012 ATT-04/2	Ring-Satz · Inhalt: 6 · 7	Ring-Satz · Inhalt: 6 · 7	Ring-Satz · Inhalt: 6 · 7	2
503	9012 ATT-05/3	Vierkant mit Ring-Satz · Inhalt: 6 · 7 · 8	Vierkant mit Ring-Satz · Inhalt: 6 · 7 · 8	Vierkant mit Ring-Satz · Inhalt: 6 · 7 · 8	3
504	9012 ATT-06/3	Schlagwerkgehäuse · Inhalt: 9 (2x) · 10	Schlagwerkgehäuse · Inhalt: 9 (2x) · 10	Schlagwerkgehäuse · Inhalt: 9 (2x) · 10	3
505	9012 ATT-07/2	Hammer-Satz · Inhalt: 11 (2x)	Hammer-Satz · Inhalt: 11 (2x)	Hammer-Satz · Inhalt: 11 (2x)	2
506	9012 ATT-08/5	Gehäusedichtung · vorne · Inhalt: 12 (5x)	Gehäusedichtung · vorne · Inhalt: 12 (5x)	Gehäusedichtung · vorne · Inhalt: 12 (5x)	5
507	9012 ATT-09/6	Zylinder-Satz · vorne · Inhalt: 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21	Zylinder-Satz · vorne · Inhalt: 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21	Zylinder-Satz · vorne · Inhalt: 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21	6
508	9012 ATT-010/8	Lamellen · Inhalt: 23 (8x)	Lamellen · Inhalt: 23 (8x)	Lamellen · Inhalt: 23 (8x)	8

Pos	<b>HAZET</b> No.	Bezeichnung	Designation	Désignation	
509	9012 ATT-011/3	Zylinder-Satz · hinten · Inhalt: 24 · 25 · 26	<i>Zylinder-Satz · hinten · Inhalt: 24 · 25 · 26</i>	<i>Zylinder-Satz · hinten · Inhalt: 24 · 25 · 26</i>	3
510	9012 ATT-012/5	Gehäusedichtung · hinten · Inhalt: 29 (5x)	<i>Gehäusedichtung · hinten · Inhalt: 29 (5x)</i>	<i>Gehäusedichtung · hinten · Inhalt: 29 (5x)</i>	5
511	9012 ATT-013/6	Umsteller · komplett · Inhalt: 27 · 28 · 32 · 33 · 34 · 35	<i>Umsteller · komplett · Inhalt: 27 · 28 · 32 · 33 · 34 · 35</i>	<i>Umsteller · komplett · Inhalt: 27 · 28 · 32 · 33 · 34 · 35</i>	6
512	9012 ATT-014/5	Steuerungsventil · Inhalt: 40 · 41 · 42 · 48 · 49	<i>Steuerungsventil · Inhalt: 40 · 41 · 42 · 48 · 49</i>	<i>Steuerungsventil · Inhalt: 40 · 41 · 42 · 48 · 49</i>	5
513	9012 ATT-015/10	Gelenk mit Luftführung · Inhalt: 43 · 44 · 45 · 46 (2x) · 47 (2x) · 50 (2x) · 51	<i>Gelenk mit Luftführung · Inhalt: 43 · 44 · 45 · 46 (2x) · 47 (2x) · 50 (2x) · 51</i>	<i>Gelenk mit Luftführung · Inhalt: 43 · 44 · 45 · 46 (2x) · 47 (2x) · 50 (2x) · 51</i>	10
514	9012 ATT-016/4	Abzughebel · Inhalt: 36 · 37 · 38 · 39	<i>Abzughebel · Inhalt: 36 · 37 · 38 · 39</i>	<i>Abzughebel · Inhalt: 36 · 37 · 38 · 39</i>	4
515	9012 ATT-017/8	Ventileinheit · Inhalt: 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60	<i>Ventileinheit · Inhalt: 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60</i>	<i>Ventileinheit · Inhalt: 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60</i>	8



DE

HAZET Service online:  
[www.hazet.de/de/home/service/](http://www.hazet.de/de/home/service/)



EN






DE

HAZET Ersatzteil-Shop  
HAZET Spare-parts-shop:  
[www.hazet.de/ersatzteil-shop](http://www.hazet.de/ersatzteil-shop)




EN

Zur Bestellung und für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Abteilung  
For Orders and questions please refer to our service-centre

 +49 (0) 21 91 / 7 92 355 ·  +49 (0) 21 91 / 7 92 523 ·  [service-center@hazet.de](mailto:service-center@hazet.de)

**HAZET-WERK** – Hermann Zerver GmbH & Co. KG ·  10 04 61 · 42804 REMSCHEID

 Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY