


Ersatzteile 9012 TT

Spare parts · Pièces de rechange



Pos	HAZET No.	Bezeichnung	Designation	Désignation	
19	9012 TT-01	Rotor · Inhalt: 10 (5x)	Rotor · Inhalt: 10 (5x)	Rotor · Inhalt: 10 (5x)	1
500	9012 TT-02/3	Gehäuse · vorne · Inhalt: 1 · 2 · 3	Housing · front · Inhalt: 1 · 2 · 3	Boîtier · avant · Inhalt: 1 · 2 · 3	3
501	9012 TT-03/2	Ring Satz · Inhalt: 4 · 5	Ring set · Inhalt: 4 · 5	Jeu de bagues · Inhalt: 4 · 5	2
502	9012 TT-04/3	Vierkant mit Ring Satz · Inhalt: 4 · 5 · 6	Square with ring set · Inhalt: 4 · 5 · 6	Carré avec jeu de bagues · Inhalt: 4 · 5 · 6	3
503	9012 TT-05/3	Schlagwerkgehäuse · Inhalt 7 (2x) · 8	Striking mechanism housing · Inhalt 7 (2x) · 8	Boîtier de mécanisme de frappe · Inhalt 7 (2x) · 8	3
504	9012 TT-06/2	Hammer Satz · Inhalt: 9 (2x)	Hammer set · Inhalt: 9 (2x)	Jeu de marteaux · Inhalt: 9 (2x)	2
505	9012 TT-07/5	Scheiben Satz · Inhalt: 10 (5x)	Washer set · Inhalt: 10 (5x)	Jeu de disques · Inhalt: 10 (5x)	5
506	9012 TT-08/5	Gehäusedichtung vorne · Inhalt: 11 (5x)	Housing seal front · Inhalt: 11 (5x)	Joint de boîtier avant · Inhalt: 11 (5x)	5
507	9012 TT-09/2	Lager Satz · Inhalt: 13 · 14	Bearing set · Inhalt: 13 · 14	Jeu de paliers · Inhalt: 13 · 14	2
516	9012 TT-018/6	Ventileinheit · Inhalt: 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40	Valve unit · Inhalt: 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40	Unité de soupape · Inhalt: 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40	6



DE

HAZET Service online:
www.hazet.de/de/home/service/



EN



DE


HAZET Ersatzteil-Shop
HAZET Spare-parts-shop:
www.hazet.de/ersatzteil-shop




EN

Zur Bestellung und für Rückfragen wenden Sie Sich bitte an unsere Service-Abteilung
For Orders and questions please refer to our service-centre

 +49 (0) 21 91 / 7 92 355 ·  +49 (0) 21 91 / 7 92 523 ·  service-center@hazet.de

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG ·  10 04 61 · 42804 REMSCHEID

 Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY